


ファン取外し方

必要工具: プラスドライバー


① ネジの取外し

ファンの2本のネジをプラスドライバーで取り外します。



② ファン取外し


本体下のファスナーを開け、ファンを取り外します。



ファン取り付け方法


① コード差込み

本体下のファスナーを開けて、コード側から先に本体に通します。




② ファン取り付け

ファスナー側から片手でファンの裏側を押さえながら本体にセットします。ファンが本体側ファン受けに対して、しっかりと入る様にして下さい。




③ ネジの仮締め

ファンを少し浮かせてシート側の穴とファン受側のボルトの穴を確認しながらネジを軽く締めこんで下さい。まずは片側を仮締めして、もう片側も同じように軽く締めこんで下さい。



④ ファンの確認

目視でファン受けにファンが真っすぐ入っているかどうか確認してください。




⑤ ネジの本締め

どちらのネジも本体側ファン受けに対して真っすぐ入っていることを確認したら、ファンの裏側をしっかりと持ちながらプラスドライバーでネジを締めつけていきます。ネジの入りが悪い場合は無理して入れずやり直して下さい。



⑥ 確認

本体とファンの間に隙間が無いか確認してください。
注意) 隙間がある場合は、もう一度やり直して下さい。



電源の準備と使い方


乾電池での使用

① ネジを外しての 슬라이ドさせてフタを外します。単三乾電池を4本(別売り)をプラス・マイナス間違えない様にセットしてフタを締めます。ネジを締めます。② 本体側のピンと繋げます。電池ボックスをファンの下にあるポケットに収納することが出来ます。




USB コードでの使用

シガーソケットプラグ、ACアダプターやバッテリーチャージャーなどにUSBを差込み、もう片側を本体側のピンに差込み使用します。




内容物の確認



シガーソケットチャージャー 電池ボックス

ご使用方法(例)



各部の名称

肩ベルトスリット

ボリュームコントロール

股ベルト通し穴

紐通しルーブ計6箇所

肩ベルトスリット

チャイルドシート

ベビーカー

紐

紐通しルーブ

肩ベルトスリットはベルトの高さに合わせて使用ください。

肩ベルトスリット

紐通しルーブについて

計6箇所は紐通しのルーブがあるので、肩ベルトや股ベルトなどで本体がシートなどに固定出来ない場合、ルーブに紐などを通して固定する方法もあります。

ベビーカーやおもちゃや、よだれ拭き用のガーゼなどを付けておいても便利です。

注意) 強い力が強かるとほぐれる場合がございます。丁寧に取っ取ってください。


風量ボリュームコントロール

風量調節方法

右に回すと風量が強くなり、使用後は必ず一番左(L側)に戻して下さい。

L: 風量弱

H: 風量強



注意) コードを引っ張りすぎないでください。切替する恐れがあります。